



**Для начала программирования контроллера** установите сервисный джемпер 1 в положение **ON**. Чтобы зарегистрировать **мастер-ключ**, считайте его и удерживайте его до появления и окончания прерывистого звукового сигнала. При назначении мастер-ключа все зарегистрированные ключи удаляются из памяти. Также эту операцию необходимо проводить при утечке ключей в руки потенциальных нарушителей или утере ключей. Однократное считывание мастер-ключа устанавливает время открывания равным 1 сек. Каждое нажатие кнопки открывания приводит к увеличению времени открывания на 1 сек. **Для завершения программирования** установите сервисный джемпер 1 в положение **OFF**.

**Внимание!** Во избежании поломки эл.механического замка время открывания не должно превышать 1 сек.

**Для добавления ключей** считайте **мастер-ключ**, при этом прозвучит тройной сигнал, считайте ключ для добавления, если он не зарегистрирован, звучит однократный звуковой сигнал и ключ добавляется, если он зарегистрирован, то звучит двойной звуковой сигнал и ключ удаляется.

